


## Запуск ПО МИКРА без прав администратора

ПО "МИКРА" без прав администратора можно запустить с командной строки с параметром /noadmin. Наиболее удобный способ – настроить ярлык для запуска МИКРА с этим параметром, добавив его в строку Объект.



В указанном случае ПО МИКРА будет связываться с устройствами серии TOP 300, TOP 110- ИЗН, TOP 120, TOP 200-xxxx16. Работа с устройствами серии TOP 100/200 (2006-2016 года выпуска), ТЭМП-2501, Бреслер может быть затруднена (т.к. программе требуются права администратора для запуска OPC-серверов).